

Minivejledning om montering af carboks på gamle Fiat Punto'erne

		
<p>1. Carboks til gammel Punto står i debilsrummet, og skal efterlades her igen efter brug. Booking af carboks sker gennem bookingsystemet under ”Tagboks til gammel Punto”. Nøglerne til carboksen sidder i carboksens lås og skal efterlades her igen.</p>	<p>2. Først bøjes antennen til radioen ned, så den kommer til at sidde midt mellem taget og carboksen.</p>	<p>3. Den tomme carboks bæres og påmonteres af to personer. Vær forsigtig, så taget ikke ridses.</p>
		
<p>4. Når carboksen sættes på taget skal beslagene vende på hovedet som på billedet, så beslagene ikke ridser taget under montering.</p>	<p>5. Et ad gangen monteres hvert beslag. Beslaget vendes rigtigt og gummilisten åbnes ved hul. Hakked nederst på beslaget skal sættes ind i det dertil indrettede hul i taget under gummilisten. Derefter næste beslag efter samme procedure.</p>	<p>6. Monter først alle fire beslag inden de spændes fast med fastnøgle. Spænd først alle beslag lidt med fastnøglen, og efterspænd så alle beslag igen, så carboksen sidder ordentlig fast.</p>
		
<p>7. Rigtig placeret gummiklods og beslag set fra siden.</p>	<p>8. Carboksen låses op, og den tomme carboks kan herefter fyldes. Carboksen låses igen med ”kliklåsen” uden brug af nøgle, og de to spænder spændes derefter.</p>	