



Minivejledning om montering af carboks på Punto Grande

			
<p>1. Carboks til Punto Grande står i delebilrummet, og skal efterlades her igen efter brug. Booking af carboks sker gennem bookingsystemet under ”Tagboks til Punto Grande”. Nøglerne til carboksen sidder i carboksens lås og skal efterlades her igen.</p>	<p>2. Først skues antennen til radioen af, så den ikke generer monteringen af carboksen. Antennen skues på igen efter at tagboksen er sat på.</p>	<p>3. Den tomme carboks bæres og påmonteres af to personer. Vær forsigtig, så taget ikke ridses. Hold om gummiklodserne på tagbøjlerne, så de ikke tabes, da de sidder løse.</p>	
			
<p>4. De fire sorte beskyttelseskapper på tagbøjlerne afmonteres med den lille nøgle.</p>	<p>5. Det er nødvendigt at skrue møtrikkerne helt af i den ene side på tagbøjlerne for at kunne montere tagbøjlerne.</p>	<p>6. 13 mm fastnøgle og en skruetrækker samt to bolte ligger i plastikpose i carboksen, og skal bruges til montering af carboksen. Skal efterlades her igen efter endt brug af carboks.</p>	
			
			
<p>7. Boltene skrues med skruetrækker i gevindhullerne ved førersædet og forreste passagersæde.</p>	<p>8. De fire møtrikker på tagbøjlerne spændes, og de fire sorte beskyttelseskapper påmonteres igen ved brug af den lille nøgle.</p>	<p>9. Under kørsel skal carboksen være låst og den lille sorte sikkerhedsanordning skal være i hakket forrest på carboksen. Stor nøgle bruges til at låse carboks op og i.</p>	